



Řezač asfaltu & betonu

Fugenschneider

Asphalt & concrete cutter

RS14, RS14 ECO



**Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Каталог запасных частей**

03 / 2009

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A				
	A	A		RS14	RS14 ECO
1	2	3	4	5	5

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**

798 17 Smržice 263

Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250

+420 582 381 152

info@laski.cz

www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A				
	A	A		RS14	RS14 ECO
1	2	3	4	5	5

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

info@laski.cz

www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Erzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A				
	A	A	A	RS14	RS14 ECO
1	2	3	4	5	5

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:


LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152
info@laski.cz
www.laski.cz


The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation




1	OBSAH				
	INHALT	CONTENS		RS 14	RS 14eco
1	2	3	4		
1	Motor Kohler CS 12 T - 941601 Motor Engine	101 069		1	1
2	Rám Rahmen Frame	102R0202		1	1
3	Šroub M8×40 Schraube Screw	001 188	ČSN 021101.55	4	4
4	Koleno varné 1" Auspuffkrümmer Exhaust pipe elbow	001 869		1	1
5	Matice M8 Mutter Nut	000 027	ČSN 021401.25	1	1
6	Podložka M8 8.4/24/2 Unterlage Washer	000 702	DIN 9021	6	6
7	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 021740.05	6	6
8	Náprava přední Achse Axle	102R04		1	1
9	Šroub M10×25 Schraube Screw	000 049	ČSN 021103.55	2	2
10	Podložka 10.5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 021702.15	2	2
11	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 021740.05	4	4
12	Kolo ϕ125 Rad Wheel	003 474		2	2
15	Šroub M8×30 Schraube Screw	000 827	ČSN 021103.55	2	2
16	Kolo ϕ200 Rad Wheel	003 475		2	2
17	Podložka M10 10.5/30/2.5 Unterlage Washer	001 202	DIN 9021	2	2
18	Šroub M10×30 Schraube Screw	000 680	ČSN 021103.55	2	2
19	Rukojeť šroub M10×60 Schraube Screw	003 470		1	1
21	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 021492.25	1	1
22	Podložka 6.6 Unterlage Washer	001 040	ČSN 021729.15	4	4
23	Zástěrka Wasserzeichen Splash guard	102R0212		1	1
24	Šroub M6×12 Schraube Screw	000 479	ČSN 021103.25	4	4
25	Matice M6 Mutter Nut	000 026	ČSN 021401.25	4	4
26	Podložka 6.4 Unterlage Washer	000 036	ČSN 021702.15	4	4
27	Šroub M8×20 Schraube Screw	001 191	ČSN 021143.55	1	1
28	Rukojeť Handgriff Handle	001 776		2	2
29	Zátka čtvercová plastová 35/35/1-3 Plastik propfen Plastic plug	003 445		1	1
30	Zátka čtvercová plastová 80/80/2-4 Plastik propfen Plastic plug	003 444		1	1





2	OBSAH				
	INHALT	CONTENS		RS 14	RS 14eco
1	2	3	4		
1	Příruba motoru Flansch Drive flange	103R0203		1	1
2	Krytka ložiska 32010 Kugellagerdeckel Bearing cover	003 450		2	2
3	Ložisko 32010 AX Lager Bearing	003 434		2	2
4	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 021740.05	4	4
5	Šroub 5/16×3/4 Schraube Screw	003 472	ČSN 021143.55	4	4
6	Pero Feder Feather	KD 00852		1	1
7	Podložka MB10 Unterlage Washer	003 437		1	1
8	Matice KM10 Mutter Nut	003 435		1	1
9	Řemenice motoru Remenscheibe Pulley	103R0210		1	1
10	Podložka M10 10.5/30/2.5 Unterlage Washer	001 202		1	1
11	Šroub 3/8×11/4N Schraube Screw	002 208	ČSN 021103.55	1	1
12	Rameno motoru Motorarm Overarm	103R0202		1	1
13	Pouzdro kluzné Buchse Bush	103R0300		1	1
14	Šroub M10×60 Schraube Screw	001 007	ČSN 021103.25	1	1
15	Matice M10 Mutter Nut	000 028	ČSN 021401.25	1	1
16	Řemen klínový 9,7×1025 La Reimen Belt	003 441		3	3
17	Řemenice hřídele Remenscheibe Pulley	104R0204		1	1
18a	Hřídel kotouče Achse Shaft disk	104R0202		1	-
18b	Hřídel kotouče eco Achse Shaft disk eco	104R0203		-	1
19	Pero 8×7×70 Feder Feather	002 784		1	1
20	Příruba kotouče pevná Festflansch Flange fixed	104R0207		1	1
21	Příruba kotouče volná Freieflansch Flange free	104R0208		1	1
22	Matice M22 Mutter Nut	003 393	ČSN 021401.25	1	1
23	Kolík 8×20 pružný Pin Pin	000 231	ČSN 022156	1	1
25	Ložisko 6305 2RS Lager Bearing	003 433		2	2
26	Kroužek pojistný SEG 62 D Kugellagerring Ring	001 256	ČSN 022931	2	2
27	Rameno hřídele Achsearm Shaft arm	104R0201		1	1
28	Kroužek vymežovací Ring Ring	104R0215		1	1
29	Podložka MB5 Unterlage Washer	003 438		1	1
30	Matice KM5 Mutter Nut	003 436		1	1





3	OBSAH				
	INHALT	CONTENS		RS 14	RS 14eco
1	2	3	4		
1	Šroub zdvihu Schraube Screw	105R0102		1	1
2	Kolík 6×20 Pin Pin	003 467	ČSN 022150	1	1
3	Stupnice Einstellskala Scale of notation	105R0103		1	1
4	Rukojeť šroub M6×10 Schraube Screw	003 469		1	1
5	Kroužek šroubu Ring Ring	105R0110		2	2
6	Šroub M5×6 Schraube Screw	003 466	DIN 916	2	2
7	Ukazatel Positionsanzeiger Position indicating device	105R0105		1	1
8	Matice šroubu zdvihu Mutter Nut	105R0104		1	1
9	Deska Platte Plate	105R0999		1	1
10	Pouzdro kluzné Büchse Bush	103R0300		1	1
11	Rozpěrka Distanzring Spacer	105R0106		2	2
12	Podložka 10.5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 021702.15	6	6
13	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 021740.05	2	2
14	Šroub M10×60 Schraube Screw	003 465	ČSN 021101.55	2	2
15	Podložka ložiska Unterlage Washer	105R0109		2	2
16	Kroužek "O" 29,3×4,6 Rundring O-Ring	003 442		2	2
17	Ložisko 51103 Lager Bearing	003 432		2	2
18	Matice M16 Mutter Nut	002 715	ČSN 021403.25	2	2
19	Hlavice mazací M6×1 Schmiernippel Lubricating nipple	003 009		1	1
20	Čep šroubu zdvihu Schraubebolzen Pivot	105R0107		1	1
21	Klika šroubu zdvihu Hub Jack	105R0108		1	1
22	Šroub M10×45 Schraube Screw	003 463	ČSN 021131.05	1	1
23	Koule bakelitová M10 Schraubeball Screw globe	000 190		1	1
24	Šroub M8×60 Schraube Screw	003 464	ČSN 021143.55	1	1
25	Samolepka č.125 stupnice Strichteilung Scale	003 449		1	1
26	Rukojeť šroub M10×20 Schraube Screw	003 468		1	1
28	Rameno značkovače Arm Arm	104R0209		1	1
29	Značkovač Filzschreiber Marker	104R0210		1	1
30	Šroub M10×150 Schraube Screw	003 451	ČSN 021103.25	1	1
31	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 021492.25	2	2







Author: LASKI, s.r.o.
Smržice 263
798 17 Czech Republik

www.laski.cz

02/2009