




Predator
Predator
Predator

P75R



**Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue**



02 / 2011



Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A					
	A	A	A	A	P75R	
1	2	3	4		5	

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A					
	A	A	A	A		
1	2	3	4	P75R	5	

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine

- Bestellnummer

- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommen ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A					
	A	A	A			
1	2	3	4	P75R		
				5		

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :

- Type of machine and serial number of machine

- Ordering number

- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:

LASKI, s.r.o.

798 17 Smržice 263

Czech Republic


TEL.FAX: +420 582 305 741


+420 582 305 740

info@laski.cz


www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation







01	Hlavní sestava					
	Hauptzusammenstellung		Main assembly			
1	2		3	4	P75R	
1	Rám Rahmen	Frame	P-75-51	-	1	
2	Konzola otáčení Konsole	Bracket	P-00-04	-	1	
3	Závěs ramena Aufhängung	Suspension	P-00-02-01	-	1	
4	Čep otáčení Bolzen	Pin	P-00-07-02	-	1	
5	Čep naklápění Bolzen	Pin	P-00-07-03	-	1	
6	Rameno kotouče Arm des Rades	Arm of disc	P-75-03	-	1	
7	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-75-08-01	-	1	
8	Válec HV 50/35-260 Zylinder	Cylinder	002 582	-	1	
9	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-75-40-05	-	1	
10	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-12-01	-	1	
11	Válec HV 32/20-310 Zylinder	Cylinder	003 156	-	2	
12	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-10-05	-	2	
13	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-50-215	-	4	
14	Náboj kotouče Radnabe	Hub	P-75-122	-	1	
15	Dveře Tür	Door	P-00-53	-	1	
16	Pant 095028 Türband	Hinge	003 000	-	2	
17	Nádrž paliva Behälter	Fuel tank	P-75-09	-	1	
18	Pouzdro vrtací 48/62-30 Buchse	Box	002 996	-	4	
19	Ložisko UCF 209 Lager	Bearing	000 558	-	1	
20	Šroub M10x30 Schraube	Bolt	000 680	-	12	
21	Podložka M10 Unterlage	Washer	000 046	-	12	
22	Šroub M12x70 Schraube	Bolt	001 719	-	6	
23	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	36	
24	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	18	
25	Šroub M10x30 IMBUS Schraube	Bolt	002 222	-	1	
26	Šroub M8x90 IMBUS Schraube	Bolt	003 003	-	1	
27	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
28	Šroub M10x12 07850 Schraube	Bolt	002 999	-	1	
29	Šroub M8x12 07850 Schraube	Bolt	001 819	-	2	
30	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	




01	Hlavní sestava					
	Hauptzusammenstellung		Main assembly			
1	2		3	4	P75R	
31	Závlačka 4x28 Splint	Split pin	000 723	-	2	
32	Šroub M12x50 Schraube	Bolt	001 152	-	8	
33	Šroub M12x25 Schraube	Bolt	003 939	-	4	
35	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	8	
36	Šroub M12x30 Schraube	Bolt	001 362	-	4	
37	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	001 131	-	8	
38	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	9	
39	Příchytka Klipp	Clip	P-26-34-05	-	1	
40	Zátka kruhová 085 18/1-2 Propfen	Plug	001 835	-	1	
41	Rukojeť 40xM8x25 Griff	Handle	003 091	-	1	
42	Kroužek pojistný 8 Sicherheitsring	Lock ring	001 559	-	1	
44	Hlavice mazací M8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	2	
45	Šroub M6x10 07850 Schraube	Bolt	001 688	-	1	
47	Šroub M16x50 Schraube	Bolt	002 591	-	4	
50	Podvozek pásový PT15G 16720600 Wagengestell	Chassis	003 503	-	1	
51	Závěs Scharnier	Hinge	P-75-80-04	-	1	
52	Deska Platte	Plate	P-75-80-02	-	1	
53	Šroub M8x30 Schraube	Bolt	000 827	-	3	
54	Přepážka Barriere	Bulkhead	P-75-08-02	-	1	
55	Šroub M10x20 Schraube	Bolt	000 922	-	4	
56	Kryt Deckel	Cover	P-75-08-04	-	1	
57	Šroub M8x16 Schraube	Bolt	000 638	-	4	
58	Držák L Inhaber	Holder	P-75-75-01	-	1	
59	Držák P Inhaber	Holder	P-75-75-02	-	1	
60	Šroub M6x20 Schraube	Bolt	001 062	-	4	
61	Nádrž paliva Behälter	Fuel tank	P-75-09-01	-	1	
62	Zátka VSCH-R1/2WD 107604 Propfen	Plug	002 719	-	1	
63	Víčko nádrže 25 173 20 Deckel	Cover	100 235	-	1	
64	Držák aku Haler	Holder	P-00-09-02	-	1	
65	Šroub Schraube	Bolt	P-00-09-03	-	2	







02	Náboj s kotoučem					
	Radnabe, disc		Hub, disc			
1	2	3	4	P75R		
1	Náboj Nabe	Schaft	P-00-05	-	1	
2	Hřídel (M60x2) Welle	Schaft	P-75-71-05	-	1	
3	Kroužek upínací Spannring	Clamping ring	P-00-06-03	-	1	
4	Podložka MB Unterlage	Washer	003 139	-	1	
5	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05	-	1	
6	Příruba hydromotoru Hydromotorflansch	Hydromotor flanke	P-75-71-02	-	1	
7	Matice KM12 (M60x2) Mutter	Nut	002 987	-	1	
8	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 929	-	4	
9	Šroub M10x55 Schraube	Bolt	003 005	-	4	
10	Ložisko kuželíkové SKF 31313 Lager	Bearing	002 990	-	2	
11	Gufero GP 125x150x12 Dichtungsring	Sealing ring	002 743	-	1	
12	Hlavice mazací KM8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	1	
13	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05-02	-	1	
14	Podložka 0,1 Unterlage	Washer	P-00-06-05-03	-	1	
15	Podložka 0,15 Unterlage	Washer	P-00-06-05-04	-	-	
16	Kotouč Multi Tip P-75 Rad	Disc	W-75-01	-	1	
17	Nůž Multi Tip Messer	Blade	003 703	-	10	
18	Držák nože Halter	Holder	003 704	-	10	
19	Vložka závitová Einsatz	Insert	003 705	-	10	
20	Šroub M10x65 Schraube	Bolt	003 706	-	10	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 021702.15	6	
22	Šroub M10x40 Schraube	Bolt	002 588	-	6	
25	Kotouč MultiTip Rad	Disc	P-75-190	-	1	





03	Hydraulický obvod					
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P75R		
1	Hadice 1SN 25/400 DKL90°DKL M36 Schlauch					




03	Hydraulický obvod					
	Hydraulischer kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P75R		
43	Hydromotor F12-080-MS-SV-S-000-000-0 Hydromotor	004 030	-	1		
44	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil	PR-75-123	-	1		
45	Chladič olejový ASA0075GD03 Ölkühler	002 991	-	2		
46	Odpadní spojka Abfallkupplung	PR-75-124	-	1		
47	Hlava filtru SSF-20L-25-4 Kopf	003 038	-	1		
48	Filtr olejový SFC-5710E žlutý Ölfilter	003 037	-	1		
49	Olejoznak SNA 127 B-S-T-12 Ölanzeige	003 039	-	1		
50	Hrdlo plnicí SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0 Stutzen	003 040	-	1		
51	Těsnění korkové P-75-44 Liderung	004 039	-	2		
52	Deska uzávěru Schlussplatte	P-75-51-30	-	1		
53	Deska uzávěru Schlussplatte	P-75-51-31	-	1		
54	Anti-stress ventil Ventil	PR-50-121	-	1		
55	Rozvaděč KVH-6/2-6-12DC-3/8 Verteiler	003 045	-	1		
60	Hrdlo přímé XA 28-RL1 100311.1 Stutzen	002 948	-	3		
61	Redukce RI 1.1/2WD-1 107413 Reduktion	002 963	-	1		
62	Spojka přímá prodl. XK 25-S 103621.1 Kupplung	004 096	-	2		
63	Příruba HF 1" pro SFS Flansch	004 089	-	4		
64	Hrdlo přímé XA12L 7/8-14UNF 100927.1 Stutzen	004 097	-	1		
65	Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1 Kupplung	002 960	-	1		
67	Hrdlo s převlečnou maticí VA30-RS/WD 101122 Stutzen	002 950	-	2		
68	Hrdlo přímé XA 30-SR1 100340.1 Stutzen	002 947	-	2		
70	Spojka přímá prodl. XK 08-L 103605.1 Kupplung	002 961	-	2		
71	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100326.1 Stutzen	002 554	-	6		
72	Spojka T XG 08-L 103905.1 Kupplung	002 557	-	2		
73	Hrdlo přímé XA 22-LR1 100350.1 Stutzen	002 949	-	4		
74	Spojka T XVD 08-L 104605.1 Kupplung	002 958	-	1		
75	Redukce XRL 28/22 105340.1 Reduktion	002 964	-	1		
76	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100305.1 Stutzen	002 555	-	4		
77	Adaptér AI 1/4 300805 Adapter	002 556	-	2		
78	Zátka vsch-R1/2/WD 107604 Propfen	002 719	-	2		





[illegible]




[illegible]









[illegible]




04	Motor a kryty					
	Motor und Decken		Engine and covers			
1	2		3	4	P75R	
1	Motor Motor	Engine	PR-75-126	-	1	
2	Silenblok motoru Gummipuffer	Silent-block	003 738	HATZ	4	
3	Příruba vzduchového předčističe Vorderputzerflansch	Front cleaner flange	-	HATZ	1	
4	Hadice vzduchová Schlauch	Hose	003 739	HATZ	1	
5	Spona hadicová Spange	Clip	-	HATZ	2	
6	Předčistič cyklonový Zyclonvorderputzer	Cyclone front Cleaner	003 740	HATZ	1	
7	Kryt boční L Seitendeckel	Side cover	P-75-40-01	-	1	
8	Kryt boční P Seitendeckel	Side cover	P-75-40-02	-	1	
9	Kryt zadní Hinterdeckel	Rear cover	P-00-40-02	-	1	
10	Zástěra boční Seitenschütze	Side apron	P-75-41	-	2	
11	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm	Rear apron	P-00-35	-	1	
12	Zástěra Schütze	Apron	P-00-57	-	1	
13	Dozer Dozer	Dozer	P-ATP-01	-	1	
15	Oblouk Bogen	Arc	P-75-40-03	-	1	
20	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	26	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	26	
22	Šroub M6x16 Schraube	Bolt	000 809	ČSN 02 1103.25	3	
23	Podložka 6,4 Unterlage	washer	000 036	ČSN 02 1702.15	6	
24	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	ČSN 02 1492.25	3	
25	Šroub M10x16 Schraube	Bolt	000 406	ČSN 02 103.25	2	
26	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	2	
27	Šroub M10x30 Schraube	Bolt	000 807	ČSN 02 1103.25	22	
29	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	12	
30	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 616	ČSN 02 1103.25	5	
31	Podložka M8 (9x28x3) Unterlage	Washer	001 053	-	5	
32	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	5	
36	Šroub M12x30 Schraube	Bolt	000 425	ČSN 02 1143.55	4	
37	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	4	




4.1	Motor					
	Motor		Engine			
1	2		3	4	P75R	
1	Motor Hatz 4L41C 48,8kW 3432ccm	Engine	004 050	HATZ	1	
2	Příruba čerpadla	Pumpeflansch	PR-75-126-01	-	1	
3	Spojka LOVEJOY LK-100 HUB42 15T16/32DP	Kupplung	004 049	-	1	
4	Spojka LOVEJOY LK-100-165	Kupplung	003 507	-	1	
5	Podložka 13	Unterlage	000 052	ČSN 02 1702.15	3	
6	Šroub M12x30	Schraube	001 362	ČSN 02 1103.55	3	
7	Podložka 13x30x6	Unterlage	001 033	-	2	
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8	Schraube	000 093	ČSN 02 1143.55	2	
9	Šroub M10x30	Schraube	000 680	ČSN 02 1103.55	8	
10	Podložka 10.5	Unterlage	000 045	ČSN 02 1702.15	8	
11	Šroub M6x25	Schraube	000 240	ČSN 02 1103.55	1	
12	Koule M6x25	Kugel	003 010	-	1	
13	Matice M6	Mutter	000 026	ČSN 02 1401.25	1	
15	Čerpadlo TPV 45/9 CRSS5F2SEI10A-3510SAS217	Pumpe	004 068	-	1	
16	Přípojka RPA2/40-3/4"M	Anschlußfahne	004 079	-	1	
17	Přípojka RQ35/15-1/2"	Anschlußfahne	004 080	-	1	
18	Hrdlo přímé XA22-RL3/4 100310.1	Stutzen	002 549	-	2	
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100349.1	Stutzen	003 118	-	1	
20	Hrdlo přímé XA15-RL1/2 100308.1	Stutzen	001 320	-	1	
21	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 100320.1	Stutzen	004 081	-	2	
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S	Kupplung	004 082	-	2	
23	Spojka T XVDDKO20-S	Kupplung	004 083	-	1	
24	Hrdlo VADKO 8-RS/WD	Stutzen	004 084	-	1	
25	Redukce XRSDKO 20/08	Reduktion	004 085	-	1	
26	Spínač tlakový TS-4-400-N-B	Schalter	003 044	-	1	
27	Přípojka měřicí 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD	Anschlußfahne	004 086	-	1	




05	Elektrovýzbroj					
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2		3	4	P75R	
1	Svazek vodičů Aku Kabelbaum-Schalter Cable assembly-switch		PR-50-127	-	1	
2	Tlačítko "stop" xalk174 1212581 Sicherheitsschalter Safety switch		004 005	-	1	
3	Autobaterie 12 V 100 Ah 680 A (EN) Akku Accumulator		002 918	-	1	
4	Odpojovač AKU 6EK002843-071 Trennschalter Disconnecter		002 921	-	1	
5	Elektronická jednotka (SCANRECO RC400) Elektrische Einheit Electric unit		002 682	-	1	
6	Radiopřijímač (SCANRECO RC400) Tonrundfunkempfänger Radio		--	-	1	
7	Ruční vysílač (není zobrazen) Handsender Hand-sender		--	-	1	
8	HATZ startovací modul Startmodul Starting modul		--	-	1	
9	Držák startovacího modulu Startmodulhalter Starting modul holder		P-00-59	-	1	
10	Vývodka s mat. PG 13,5 Folgerung Inlet		001 647	-	3	
11	Svorka + Klemme Grip		003 006	-	1	
12	Svorka - Klemme Grip		003 007	-	1	
13	Silenblok 20x15xM5 Gummipuffer Silent-block		003 930	-	4	
14	Konektor CABJT1N-H03-2X050X 1500 Anschluss Connector		004 101	-	1	
15	Šroub M5x35 Schraube Bolt		003 086	-	4	
16	Matice M5 samoj. Mutter Nut		000 806	-	14	
17	Podložka 5,3 unterlage Washer		000 076	-	28	
18	Šroub M6x20 Schraube Bolt		000 732	-	7	
19	Matice M6 samoj. Mutter Nut		000 578	-	6	
20	Podložka 6,4 Unterlage Washer		000 036	-	13	
21	Šroub M5x20 Schraube Bolt		002 176	-	3	
22	Šroub M4x20 Schraube Bolt		001 072	-	2	
23	Matice M4 Mutter Nut		001 074	-	2	
24	Podložka M4 37480 vějíř. Unterlage Washer		001 625	-	2	
26	Elkrabice Anschluss Electricbox		PR-50-127-10	-	1	
27	Deska elkrabice Anschlusskasten Plate's electricbox		PR-50-127-11	-	1	
28	Rozpěrka Spacer Spacer		PR-50-127-12	-	4	
29	Šroub ST 2.9 x 13 26660 Schraube Bolt		002 766	-	6	
30	Skříňka pojistková 3WK 13502 Schaltkasten Switch box		002 919	-	1	
31	Pojistka nožová 30 A Sicherung Fuse		001 082	-	2	



05	Elektrovýzbroj					
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2		3	4	P75R	
32	Pojistka nožová 15 A Sicherung	Fuse	002 299	-	1	
33	Pojistka nožová 5 A Sicherung	Fuse	002 920	-	1	
34	Šroub M5 x 14 Schraube	Bolt	004 126	-	2	
35	Releé přepínací 12 V 40 A Umschaltrelais	Change - over relay	002 977	-	8	
36	Šroub M5x12 Schraube	Bolt	003 971	-	9	
37	Podložka 5 Unterlage	Washer	000 736	-	9	
38	Vývodka SGL 2525 Folgerung	Inlet	003 060	-	2	
39	Matice SLN 25 Mutter	Nut	003 061	-	2	
42	Spínač páčkový 701209 Schalter	Switch	002 610	-	1	
43	Svorkovnice 6336-37 LAM4 Klemmleiste	Terminal board	001 972	-	1	
44	Šroub M3x10 Schraube	Bolt	000 572	-	2	
45	Pásek vázací 100x2,5 Bindegurt	Binding belt	001 184	-	20	
46	Samolepka č.143 Aufkleber	Sticker	004 125	-	1	
47	Šroub M5x55 Schraube	Bolt	003 054	-	4	
48	Matice M5 samoj. Mutter	Nut	000 806	-	4	
49	Dioda SB560 60 V / 5 A Diode	Diode	003 143	-	1	
50	Kondenzátor ELRA-8 10000 M / 25 V Kondensator	Condenser	003 144	-	1	
51	Držák pásku váz. HC2 Halter	Holder	002 753	-	2	
52	Spínač brzdový BS-01-D Bremsschalter	Brake's switch	003 187	-	1	
53	Matice M12x1,5 nízká Mutter	Nut	003 196	-	1	
54	Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač) Cap	Cover	002 611	-	1	
55	Spínač páčkový 701023 Schalter	Switch	002 740	-	1	
56	Krytka pryž. 701038 Cap	Cover	002 741	-	1	
57	1557.122 konektor Anschluss	Connector	101 162	-	2	
58	9180.189 konektor FASTON Anschluss	Connector	101 286	-	2	
59	9180.190 konektor FASTON Anschluss	Connector	101 287	-	2	
60	4775.540 ucpávka Stecker	Plug	101 595	-	4	




06	Dozer					
	Dozer		Dozer		P75R	
	1	2	3	4		
1	Bočnice L Seite	Side	P-ATP-01-02	-	1	
3	Vzpěry Strebe	Strut	P-ATP-02-03	-	1	
5	Bočnice P Seite	Side	P-ATP-01-01	-	1	
6	Doraz Stop	Stop	P-ATP-02-03-04	-	2	
7	Šroub M12x25 Schraube	Bolt	000 050	-	2	
9	Rozpěra Strebe	Strut	P-ATP-06	-	1	
10	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
11	Šroub M12x45 Schraube	Bolt	001 199	-	6	
13	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-02	-	1	
14	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-04-01	-	2	
15	Kroužek Unterlage	Washer	P-ATP-04-02	-	2	
16	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	6	
17	Matice M20 Mutter	Nut	002 598	-	2	
18	Hlavice mazací KM8x1 Leiter	Head	000 841	ČSN 027421	2	
20	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-01	-	1	
22	Válec zvedání Zylinder	Cylinder	P-00-125	-	1	
23	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-04	-	1	
24	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-03	-	1	
25	Závlačka 4x40 Splint	Splint pin	000 055	-	4	
27	Radlice Radlice	Ploughshare	P-ATP-03	-	1	
28	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-01	-	4	
29	Podložka 25 Unterlage	Washer	DIN 125A	-	6	
30	Zákolík-kroužek Bolzen	Pin	004 137	-	4	
32	Ucho Ohr	Ear	P-ATP-07	-	2	
33	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	6	
34	Šroub M12x30 Schraube	Bolt	001 362	-	6	
36	Čep tažný přírubový Bolzen	Pin	004 127	-	1	
38	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	12	
39	Šroub M10x30 Schraube	Bolt	000 680	-	12	
40	Hadice 1SN DN06/900 DKL90, DKL M14 Schlauch	Hose	004 072	-	40	



P75R

02/2011


HYDRAULICKÝ OKRUH / HYDRAULIKKREISLAUF / HYDRAULIC CIRCUIT



P75R

02/2011

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ / ELEKTRISCHE SCHEMA / WIRING DIAGRAM





Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

02/2011