



**Predator**


**Predator**

**Predator**

# **ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R**

## **ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R**

### **ARM ADJUSTMENT - Predator P50R**



---

**Katalog náhradních dílů**  
**Ersatzteilkatalog**  
**Spare parts catalogue**



03 / 2011





## Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

| A | A |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | A | A | A | A | P50R                                                                                |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5                                                                                   |  |
|   |   |   |   |   |                                                                                     |  |
|   |   |   |   |   |                                                                                     |  |

**A** - označení skupiny

**1** - číslo položky katalogu

**2** - název součásti, rozměr

**3** - objednací číslo

**4** - ČSN

**5** - počet kusů do sestavy

**V obrazové části katalogu znamená:**

**1** - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

**Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:**

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**  
798 17 Smržice 263  
Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741  
+420 582 305 740  
[info@laski.cz](mailto:info@laski.cz)  
[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

## Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

| A | A |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | P50R                                                                                |  |
|   |   |   |   |   | 5                                                                                   |  |
|   |   |   |   |   |                                                                                     |  |

**A** - Benennung der Gruppe

**1** - Die Positionennummer des Katalogs

**2** - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

**3** - Bestellnummer

**4** - CSN

**5** - Stückzahl

**Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:**

**1** - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

**Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:**

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine

- Bestellnummer

- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**  
798 17 Smržice 263  
Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741  
+420 582 305 740  
[info@laski.cz](mailto:info@laski.cz)  
[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

## Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

| A | A |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | P50R                                                                                |  |
|   |   |   |   |   | 5                                                                                   |  |
|   |   |   |   |   |                                                                                     |  |

**A** - Designation of group

**1** - Number of catalogue item

**2** - Exact denomination of part, dimension

**3** - Ordering number

**4** - CSN

**5** - Number of pieces

***It is specified in the figure supplement of the catalogue:***

**1** - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

***When ordering spare parts , please, always state :***

- Type of machine and serial number of machine

- Ordering number

- Exact denomination of part and number of pieces

*Send your order to:*

**LASKI, s.r.o.**

798 17 Smržice 263

Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741

+420 582 305 740


[info@laski.cz](mailto:info@laski.cz)

[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

# P50R

03/2011




ÚPRAVA / ADJUSTIERUNG / ADJUSTMENT

| <div> <div>ÚPRAVA</div> <div> <div>ADJUSTIERUNG</div> <div>ADJUSTMENT</div> </div> </div> |                                                               |               |               |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--|
| 1                                                                                         | 2                                                             | 3             | 4             | P50R |  |
| 1                                                                                         | Náboj<br>Nabe<br>Schaft                                       | P-00-05       | -             | 1    |  |
| 2                                                                                         | Hřídel (M65x2)<br>Welle<br>Schaft                             | P-00-06-08    | -             | 1    |  |
| 3                                                                                         | Kroužek upínací<br>Spannring<br>Clamping ring                 | P-00-06-03    | -             | 1    |  |
| 4                                                                                         | Podložka MB13<br>Unterlage<br>Washer                          | 004 341       | -             | 1    |  |
| 5                                                                                         | Rozpěrka<br>Spreize<br>Spacer                                 | P-00-06-05    | -             | 1    |  |
| 6                                                                                         | Příruba hydromotoru<br>Hydromotorflansch<br>Hydromotor flanke | P-00-07-01    | -             | 1    |  |
| 7                                                                                         | Matice KM13 (M65x2)<br>Mutter<br>Nut                          | 004 340       | -             | 1    |  |
| 8                                                                                         | Šroub M8x25<br>Schraube<br>Bolt                               | 000 929       | -             | 4    |  |
| 9                                                                                         | Šroub M10x55<br>Schraube<br>Bolt                              | 003 005       | -             | 4    |  |
| 10                                                                                        | Ložisko kuželíkové SKF 31313<br>Lager<br>Bearing              | 002 990       | -             | 2    |  |
| 11                                                                                        | Gufero GP 125x150x12<br>Dichtungsring<br>Sealing ring         | 002 743       | -             | 1    |  |
| 12                                                                                        | Hlavice mazací KM8x1 01368<br>Kopf<br>Head                    | 000 841       | -             | 1    |  |
| 13                                                                                        | Rozpěrka<br>Spreize<br>Spacer                                 | P-00-06-05-02 | -             | 1    |  |
| 14                                                                                        | Podložka 0,1<br>Unterlage<br>Washer                           | P-00-06-05-03 | -             | 1    |  |
| 15                                                                                        | Podložka 0,15<br>Unterlage<br>Washer                          | P-00-06-05-04 | -             | -    |  |
| 21                                                                                        | Podložka 10,5<br>Unterlage<br>Washer                          | 000 045       | ČSN 021702.15 | 6    |  |
| 22                                                                                        | Šroub M10x40<br>Schraube<br>Bolt                              | 002 588       | -             | 6    |  |
| 25                                                                                        | Kotouč MultiTip<br>Rad<br>Disc                                | P-75-190      | -             | 1    |  |
| 26                                                                                        | Ložisko UCF209<br>Lager<br>Bearing                            | 000 558       | -             | 1    |  |
| 27                                                                                        | Držák ložiska<br>Halter<br>Holder                             | P-50-221      | -             | 1    |  |
| 28                                                                                        | Šroub M12x50<br>Schraube<br>Bolt                              | 001 152       | ČSN 021103.55 | 4    |  |
| 29                                                                                        | Podložka 13<br>Unterlage<br>Washer                            | 000 052       | ČSN 021702.15 | 16   |  |
| 30                                                                                        | Matice M12<br>Mutter<br>Nut                                   | 000 576       | ČSN 021492.25 | 8    |  |
| 31                                                                                        | Šroub M12x45<br>Schraube<br>Bolt                              | 001 199       | CSN 021103.55 | 4    |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |
|                                                                                           |                                                               |               |               |      |  |

**P50R**

03/2011





Vrtat / Bohrer / Drill  $\varnothing 12,5(4x)$



# P50R

03/2011





---

**Autor:** LASKI, s.r.o.  
798 17 Smržice 263  
Czech Republic

[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

03/2011