


LS 120 T



**Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue**

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A				
	A	A	A	A	
1	2	3	4	LS 120 T	
				5	5

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A					
	A	A		A		
1	2	3	4	LS 120 T	5	5

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A				
	A	A	A	A	
1	2	3	4	LS 120 T	
				5	5

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces


Send your order to:

LASKI spol. s r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic


TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation







01	Štěpkovač LS 120T					
	Zerkleinerer		Chipper			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Rám Rahmen	Frame	LS 1470	-	1	
2	Šroub M16x45 Schraube	Screw	002 716		8	
3	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	ČSN 02 1702.15	16	
5	Podložka 16 Unterlage	Washer	001 378	ČSN 02 1740.05	8	
6	Matice M16 Mutter	Nut	001 668	ČSN 02 1401.25	8	
7	Točnice Sattel	Turntable	LS 1505	-	1	
8	Rám Rahmen	Frame	LS 1440	-	1	
9	Segment Segment	Segment	LS 1500	-	1	
10	Šroub M12x45 Schraube	Screw	001 199	ČSN 02 1103.55	8	
11	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	8	
12	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	8	
15	Západka Klinke	Pawl	LS 0025	-	1	
16	Pružina TLZ 2,5x34x71x6,5 Feder	Spring	001 871	-	1	
17	Podložka 27 Unterlage	Washer	000 677	ČSN 02 1702.15	1	
18	Kolík 8/40 Stift	Pin	001 358	-	1	
19	Skříň s rotorem Rotorgehäuse	Casing with rotor wheel	LS 0200	-	1	
21	Vkládací válce Einlegewalzen	Feeding rolls	LS 0401	-	1	
22	Šroub M16x45 Schraube	Screw	001 667	ČSN 02 1103.55	6	
24	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	ČSN 02 1702.15	12	
25	Podložka 16 Unterlage	Washer	001 378	ČSN 02 1740.05	6	
26	Matice M16 Mutter	Nut	001 668	ČSN 02 1401.25	6	
28	Převodovka Räderkasten	Gearbox	LS 1490	-	1	
29	Šroub M16x35 Schraube	Screw	002 250	ČSN 02 1103.25	8	
30	Podložka 16 Unterlage	Washer	001 378	-	8	
31	Závěs převodovky Aufhängung - Räderkasten	Suspension - Gearbox	LS 1610	-	1	
36	Čep Bolzen	Pin	LS 0415	-	1	
37	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	ČSN 02 1702.15	1	
38	Závlačka 5x28 Splint	Split pin	000 058	ČSN 02 1781.05	1	
42	Potrubí s koncovkou Rohrleitung mit Endstück	Pipe with end piece	LS 1300	-	1	
45	Násypka Trichterrutsche	Feeding chute	LS 1200	-	1	




01	Štěpkovač LS 120T				
	Zerkleinerer		Chipper		
1	2	3	4	LS 120 T	
46	Šroub M12x30 Schraube	Screw	000 260	ČSN 02 1103.25	10
47	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	20
48	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	ČSN 02 1740.05	10
49	Matice M12 Mutter	Nut	000 096	ČSN 02 1401.25	10
51	Řemenice 1 Remenscheibe	Pulley	LS 1540	-	1
52	Řemenice 2 Remenscheibe	Pulley	LS 1541	-	1
53	Spojka rozpěrná 45/75 Spreizstück	Spacer	001 698	-	1
54	Spojka rozpěrná 35/60 Spreizstück	Spacer	002 238	-	1
55	Řemenice Remenscheibe	Pulley	LS 1562	-	1
56	Spojka rozpěrná 35/60 Spreizstück	Spacer	002 239	-	1
57	Řemen AVX 13x852 La Riemen	Belt	001 196	-	1
58	Řemen XPB 17x1422 La Riemen	Belt	002 240	-	3
60	Napínací kladka Spannrolle	Tightening pulley	LS 1545	-	1
64	Čerpadlo Pumpe	Pump	LS 1560	-	1
65	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 616	ČSN 02 1103.25	4
66	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4
67	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4
70	Panel Paneel	Panel	LS 1080	-	1
71	Šroub ST 4,2x16 Schraube	Screw	001 034	-	6
72	Panel Paneel	Panel	LS 1180	-	1
73	Deska čelní Platte	Plate	LS 1181	-	1
74	Šroub M6x20 Schraube	Screw	000 732	ČSN 02 1103.25	4
75	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	ČSN 02 1740.05	4
76	Kryt panelu Deckel	Cover	LS 0790	-	1
77	Závěs 212-9101 Aufhängung	Suspension	002 059	-	2
78	Šroub M5x20 Schraube	Screw	000 869	-	2
79	Podložka 5 Unterlage	Washer	000 736	ČSN 02 1740.05	2
80	Matice M5 Mutter	Nut	000 075	ČSN 02 1401.25	2
82	Nádrž oleje Ölbehälter	Oil tank	LS 1580	-	1
83	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 616	ČSN 02 1103.25	8




01	Štěpkovač LS 120T					
	Zerkleinerer		Chipper			
1	2		3	4	LS 120 T	
84	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	8	
85	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	8	
86	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis	Hydraulic circuit	LS 1640	-	1	
90	Čep Bolzen	Pin	LS 1510	-	2	
92	Závlačka Splint	Split pin	002 249	-	4	
93	Čep Bolzen	Pin	LS 1512	-	1	
94	Závlačka BETA Splint	Split pin	001 245	-	1	
100	Podpěra koncovky Endstückstütze	Support of end piece	LS 1494	-	1	
101	Šroub M8x50 Schraube	Screw	000 547	ČSN 02 1101.25	1	
102	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	1	
106	Lanko Rope	Seil	LS 0029	-	1	
107	Bowden L=2750 Bowden	Bowden	FCV 0028	-	1	
108	Napínák Spanner	Tightener	F 160 101	-	1	
109	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	ČSN 02 1401.25	1	
110	Koncovka Endstück	Ending	F 160 102	-	1	
111	Svorka lanová Klemme	Grip	000 855	-	1	
114	Systém NOSTRESS System NOSTRESS	System NOSTRESS	LS 0070	-	1	
115	Elektrovýzbroj Elektroinstallation	Electric installation	LS 1660	-	1	
120	Kryt řemenů Deckel	Cover	LS 1600	-	1	
121	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 616	ČSN 02 1103.25	7	
122	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	7	
123	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	7	




02	Skříň s rotorem					
	Rahmen mit Zylinder		Frame with cylinder			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Skříň I Schrank	Box	LS 0220	-	1	
2	Protiostrří II Gegenschneide	Counter edge	LS 0202	-	1	
3	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 929	ČSN 02 1143.55	3	
4	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	5	
5	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4	
6	Protiostrří I Gegenschneide	Counter edge	LS 0201	-	1	
7	Napínák protiostrří Halierung der Gegenschneide	Counter-edge holder	LS 0203	-	2	
8	Šroub M10x35 Schraube	Screw	000 423	ČSN 02 1143.55	2	
9	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
10	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	6	
11	Matice M10 Matice	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	4	
12	Rotor štěpkovače Rotor des Zerkleinerers	Chipper rotor	LS 0300	-	1	
13	Ložisko UCF 209 Ložisko	Bearing	000 558	-	2	
14	Držák símače Halter	Holder	LS 0090	-	1	
15	Šroub M16x50 Schraube	Screw	000 999	ČSN 02 1143.55	8	
16	Podložka 16 Unterlage	Washer	001 378	ČSN 02 1740.05	8	
17	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	ČSN 02 1702.15	18	
18	Vačka Nocken	Cam	LS 0086	-	1	
19	Šroub M12x35 Schraube	Screw	001 530	ČSN 02 1143.55	1	
20	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	ČSN 02 1740.05	1	
21	Skříň II Schrank	Box	LS 0270	-	1	
22	Čep skříně Kastenzapfen	Casing pin	LS 0206	-	1	
23	Závlačka 4x25 Splint	Split pin	001 153	ČSN 02 1781.05	6	
24	Čep Bolzen	Pin	LS 0207	-	4	
25	Šroub s okem M16x80 Ösenshraube	Eye bolt	001 005	-	4	
26	Matice M16 Matice	Nut	001 004	ČSN 02 1492.25	4	
27	Silentblok 35/12/M8 Gummipuffer	Silent-block	000 149	-	2	
28	Matice M8 Matice	Nut	000 027	ČSN 02 1401.25	2	
29	Čep Bolzen	Pin	LS 0208	-	1	
30	Šroub M6x16 Schraube	Screw	000 809	ČSN 02 1103.25	5	




[illegible]




[illegible]




03	Vkládací válce					
	Einlegewalzen		Feeding rolls			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Skříň Schränk	Box	LS 0435	-	1	
2	Válec spodní Unterzylinder	Lower cylinder	LS 0485	-	1	
3	Ložisko UCF 207 Lager	Bearing	000 399	-	2	
4	Šroub M12x30 Schraube	Screw	000 425	ČSN 02 1143.55	8	
5	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	ČSN 02 1740.05	12	
6	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	12	
7	Rám s válcem Rahmen mit Zylinder	Frame with cylinder	LS 0441	-	1	
8	Vložka spojky Kupplungseinsatz	Clutch adapter	LS 0409	-	2	
9	Spojka 25 Kupplung	Coupling	LS 0408	-	2	
10	Hydromotor EPR 250 C 25 Hydromotor	Hydromotor	002 178	-	2	
11	Napínák pružiny Federspanner	Spring tensioner	LS 0412	-	2	
12	Pružina TZ 5x45x275 Feder	Spring	000 579	-	2	
13	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
14	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	4	
15	Příčka Querträger	Cross-brace	LS 0405	-	2	
16	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 616	ČSN 02 1103.25	4	
17	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4	
18	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4	
19	Příruba Flansch	Flange	LS 0480	-	1	
20	Spojka 32 Kupplung	Coupling	LS 0407	-	1	
21	Pero 10x8x50 Feder	Feather	001 380	ČSN 02 2562	1	
22	Šroub M12x40 Schraube	Screw	000 093	ČSN 02 1143.55	4	




[illegible]




[illegible]




05	Násypka					
	Trichterrutsche		Feeding chute			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Násypka Trichterrutsche	Feeding chute	LS 1220	-	1	
2	Sklopná násypka Klappbare Trichterrutsche	Tilttable feeding chute	LS 1230	-	1	
3	Čep pantu Bolzen	Pin	LS 1290	-	2	
4	Šroub M6x16 Schraube	Bolt	000 809	ČSN 02 1103.25	2	
5	Západka Klinke	Pawl	LS 1211	-	1	
6	Pružina 1x13,5x32 Feder	Spring	000 642	-	1	
7	Kolík 4x20 Stift	Pin	001 389	-	1	
8	Koule bakelitová Kugel	Sphere	001 969	-	1	
9	Bezpečnostní madlo Sicherheitsholm	Safety grip	LS 1260	-	1	
10	Podložka třecí Unterlage	Washer	LS 1215	-	4	
11	Podložka 13,5x44x4 Unterlage	Washer	000 637		2	
12	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	2	
13	Ovládací páka Betätigungshebel	Control lever	LS 1270	-	1	
14	Úchytka trubky A 216 Rohrschelle	Pipe clamp	002 048	-	2	
15	Šroub M6x40 Schraube	Bolt	002 047	ČSN 02 1143.55	4	
16	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	10	
17	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	ČSN 02 1492.25	8	
18	Táhlo Lenkstange	Pull	LS 1213	-	1	
19	Táhlo madla Zugstange des Holms	Grip rod	LS 1214	-	2	
20	Vložka Einsatz	Insert	LS 1212	-	4	
21	Šroub M6x25 Schraube	Bolt	000 240	ČSN 02 1103.25	4	
22	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	ČSN 02 1401.25	4	
23	Šroub M8x30 Schraube	Bolt	000 506	ČSN 02 1103.25	2	
24	Opěra Stütze	Support	LS 1216	-	1	
25	Šroub M6x16 Schraube	Bolt	000 809	ČSN 02 1103.25	2	
26	Páka točny Hebel	Lever	LS 1280	-	1	
27	Držák páky Hebelhalter	Lever holder	LS 1281	-	1	
28	Šroub M8x20 Schraube	Bolt	000 644	ČSN 02 1103.25	2	
29	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4	
30	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	ČSN 02 1492.85	2	




[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]




VIEW P







09	Hydraulický obvod					
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Potrubí 1 Leitung	Piping	LS 0651	-	1	
2	Potrubí 2 Leitung	Piping	LS 0653	-	2	
3	Potrubí 3 Leitung	Piping	LS 0671	-	1	
4	Potrubí 4 Leitung	Piping	LS 0673	-	1	
5	Potrubí 5 Leitung	Piping	LS 0675	-	1	
6	Potrubí 6 Leitung	Piping	LS 0677	-	1	
7	Hydromotor EPRM 250 C25 Hydromotor	Hydromotor	002 178	-	2	
8	Rozvaděč MD1C1 Verteiler	Distributor	001 908	-	1	
9	Ventil škrtící Drosselventil	Thorttle valve	LS 0080	-	1	
10	Šroub M8x50 Schraube	Bolt	000 547	ČSN 02 1101.25	4	
11	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4	
13	Páčka rozvaděče Hebel	Lever	LS 0666	-	1	
14	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	1	
16	Záslepka Blindflansch	Blind	F 300 920	-	1	
19	Šroub M6x35 Schraube	Bolt	001 039	ČSN 02 11 03.25	1	
20	Podložka 8,4x24x2 Unterlage	Washer	000 702	-	1	
21	Úchytky trubky AD 112-12C Röhrenbügel	Pipe clamp	001 895	-	1	
22	Úchytky trubky AD 218-18 Röhrenbügel	Pipe clamp	001 857	-	3	
23	Bužírka spirálová ϕ 20 GST 12PE Bougierrohr	Plastic sleeve	001 410	-	3m	
25	Hrdlo přímé XA 18-RL1/2 Stutzen	Socket	002 031	-	1	
26	Hrdlo přímé XA 12-LR1/2 Stutzen	Socket	001 845	-	9	
27	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 Stutzen	Socket	001 846	-	4	
28	Hrdlo přímé XA 10-RL1/4 Stutzen	Socket	001 317	-	2	
29	Spojka úhlová XVB 18-L Kupplung	Coupling	002 033	-	1	
30	Spojka přímá XE 12-L Kupplung	Coupling	001 847	-	2	
32	Spojka úhlová XVB15-L Kupplung	Coupling	001 848	-	1	
33	Spojka úhlová XVB 12-L Kupplung	Coupling	001 849	-	6	
34	Spojka úhlová XVB 10-L Kupplung	Coupling	001 975	-	1	
35	Spojka T XG 12-L Kupplung	Coupling	001 850	-	1	
36	Spojka T XGR 12/10/12-L Kupplung	Coupling	001 851	-	1	



[VIEW P](#)




50



[illegible]

10	Elektrovýzbroj					
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2		3	4	LS 120 T	
1	Svazek vodičů I Kabelbaum	Cable assembly	LS 1151	-	1	
2	Svazek vodičů 2 Kabelbaum	Cable assembly	LS 1159	-	1	
3	Svazek vodičů 3 Kabelbaum	Cable assembly	LS 0683	-	1	
5	Dioda Diode	Diode	F 300 984	-	1	
8	Zástrčka 12V 2-poliger Stecker	Two-terminal plug	000 714	-	1	
12	Držák baterie Halter	Holder	F 110 103	-	1	
13	Šroub M6x16 Schraube	Bolt	000 809	ČSN 02 1103.25	2	
34	Průchodka gumová 18x4 Gummitülle	Rubber grommet	001 490	-	4	
40	Spínač koncový PIZZATO FR 601 Endschalter	Terminal switch	000 067	-	3	
41	Šroub M4x35 Schraube	Screw	001 092	-	6	
42	Podložka 4,3 Unterlage	Washer	000 451	ČSN 02 1702.15	6	
43	Těleso pěti-pólové 3WA Gehäuse fünf-pol	Body five-pole	001 948	-	2	
44	Relé přepínací Umschaltrelais	Change-over relay	001 467	-	2	
45	Šroub M5x10 Schraube	Screw	100 503	-	2	
46	Podložka 5 Unterlage	Washer	000 736	ČSN 02 1740.05	2	
47	Samolepka č.18 Aufkleber	Adhesive tape	000 655	-	1	
48	Matice M5 Mutter	Nut	000 075	ČSN 02 1401.25	2	
50	Krabice odbočovací A8 Dose	Box	002 199	-	1	
52	Skříňka spínací Schaltkasten	Switch box	101 157	-	1	
53	Počítadlo motohodin Zählwerk	Meter	001 552	-	1	
57	Svítilna kontrolní 443 317 248 809 Kontrollampe	Indicator	002 038	-	1	
58	Krytka vypínače zelená Deckel grün	Cover green	001 468	-	1	
59	Krytka vypínače žlutá Deckel gelb	Cover yellow	001 469	-	1	
60	Samolepka č.102 Aufkleber	Adhesive tape	002 295	-	1	
61	Svorkovnice 6336-37 LAM4 Klemmleiste	Terminal board	001 972	-	1,5	
62	Šroub M3x10 Schraube	Screw	000 572	ČSN 02 1131.24	4	
63	Páska PVC 852-015 Band	Band	001 382	-	5m	
64	Páska izolační Band	Band	000 512	-	1m	
65	Pásek vázací 100x2,5 Gurt	Flat strip	001 184	-	5	
67	Skříňka PL Schrack	Box	002 200	-	1	

[illegible]



[illegible]



Author: LASKI spol. s r.o.
Smržice 263
798 17 Czech Republic

www.laski.cz

09/2008