




Predator

Predator

Predator

P50RX

Čerpadlo Heron od výr.č.2018/125



**Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue**



03 / 2018



Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A				
	A	A		A	
1	2	3	4	P50RX	
				5	

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A				
	A	A			
1	2	3	4	P50RX	
				5	

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine

- Bestellnummer

- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A				
	A	A			
1	2	3	4	P50RX	
				5	

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:

LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz


The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation




P50RX

03/2018


1




1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly				 03/2018	
	1	2	3	4	P50RX	
1	Rám Rahmen	Frame	P-50-52	-	1	
2	Konzola otáčení Konsole	Bracket	P-00-04	-	1	
3	Závěs ramena Aufhängung	Suspension	P-00-02-01	-	1	
4	Čep otáčení Bolzen	Pin	P-00-07-02	-	1	
5	Čep naklápění Bolzen	Pin	P-00-07-03	-	1	
6	Rameno kotouče Arm des Rades	Arm of disc	P-50-03	-	1	
7	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-08-02	-	1	
8	Válec 50/35-260 Zylinder	Cylinder	002 582	-	1	
9	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-40-03	-	1	
10	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-12-01	-	1	
11	Válec 32/20-310 Zylinder	Cylinder	003 156	-	2	
12	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-10-05	-	2	
13	Čep Bolzen	Pin	P-50-215	-	4	
14	Náboj kotouče Radnabe	Hub	P-50-122	-	1	
15	Dveře Tür	Door	P-00-53	-	1	
16	Pant 095028 Türband	Hinge	003 000	-	2	
17	Nádrž paliva Behälter	Fuel tank	P-00-09	-	1	
18	Pouzdro Buchse	Box	P-00-07-10	-	4	
19	Ložisko UCF 209 Lager	Bearing	000 558	-	1	
20	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	12	
21	Podložka M10 Unterlage	Washer	000 046	-	12	
22	Šroub M12x70 Schraube	Screw	001 719	-	6	
23	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	36	
24	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	18	
25	Šroub M10x30 IMBUS Schraube	Screw	002 222	-	1	
26	Šroub M8x90 IMBUS Schraube	Screw	003 003	-	1	
27	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
28	Šroub M10x12 07850 Schraube	Screw	002 999	-	1	
29	Šroub M8x12 07850 Schraube	Screw	001 819	-	2	
30	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	




1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly				 03/2018	
	1	2	3	4	P50RX	
31	Závlačka 4x28 Splint	Split pin	000 723	-	2	
32	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	8	
33	Šroub M12x25 Schraube	Screw	003 939	-	4	
35	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	4	
36	Šroub M12x30 Schraube	Screw	001 362	-	4	
37	Šroub M8x25 Schraube	Screw	001 131	-	8	
38	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	8	
39	Příchytka Klipp	Clip	P-26-34-05	-	1	
40	Zátka kruhová 085 18/1-2 Propfen	Plug	001 835	-	1	
41	Uzávěr Verschluss	Stopper	005 050	-	1	
44	Hlavice mazací M8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	2	
45	Šroub M6x10 07850 Schraube	Screw	001 688	-	1	
47	Šroub M16x40 Schraube	Screw	002 597	-	2	
48	Kryt maznice Deckel	Cover	P-50-222	-	1	
50	Podvozek pásový PT15G 16720600 Wagengestell	Chassis	003 503	-	1	
58	Držák L Inhaber	Holder	P-75-75-01	-	1	
59	Držák P Inhaber	Holder	P-75-75-02	-	1	
60	Nádrž paliva Behälter	Fuel tank	P-00-09-01	-	1	
61	Zátka VSCH-R1/2WD 107604 Propfen	Plug	002 719	-	1	
62	Víčko nádrže 25 173 20 Deckel	Cover	100 235	-	1	
63	Držák aku Halter	Holder	P-00-09-02	-	1	
64	Šroub Schraube	Screw	P-00-09-03	-	2	
65	Hrdlo sání Stutzen	Socket	P-00-09-10	-	1	
66	Hadice 06/1000 DKL90 M14 pro palivo Schlauch	Hose	003 026	-	1	
67	Hadice L=500 Schlauch	Hose	FCV 0015	-	1	
68	Odvzdušňovací zátka Belüftungspropfen	Venting plug	P-00-09-11	-	1	
69	Hadice L=700 Schlauch	Hose	FCV 0012	-	1	
70	Spona hadicová 12 Spange	Clip	000 083	-	5	
72	Hladinoměr SNA176 B-S-O-12 Pegelanzeige	Level meter	003 872	-	1	
73	Šroub M6x20 Schraube	Bolt	001 062	-	4	




[illegible]




1.1	Náboj s kotoučem				 03/2018	
	Radnabe, disc		Hub, disc		P50RX	
1	2		3	4		
1	Náboj Nabe	Hub	P-00-05	-	1	
2	Hřídel Welle	Schaft	P-00-06-08	-	1	
3	Kroužek upínací Spannring	Clamping ring	P-00-06-03	-	1	
4	Podložka MB 13 (P-00-06-09) Unterlage	Washer	004 341	-	1	
5	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05	-	1	
6	Příruba hydromotoru Hydromotorflansch	Hydromotor flanke	P-00-07-01	-	1	
7	Matice KM13 (M65x2) Mutter	Nut	004 340	-	1	
8	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 929	-	4	
9	Šroub M10x55 Schraube	Screw	003 005	-	4	
10	Ložisko kuželíkové SKF 31313 Lager	Bearing	002 990	-	2	
11	Gufero GP 125x150x12 Dichtungsring	Sealing ring	002 743	-	1	
12	Hlavice mazací KM8x1 01368 Kopf	Head	000 841	-	1	
13	Rozpěrka Spreize	Spacer	P-00-06-05-02	-	1	
14	Podložka 0,1 Unterlage	Washer	P-00-06-05-03	-	2	
15	Kotouč Multi Tip P-50 Rad	Disc	P-50-190	-	1	
16	Kotouč MultiTip P-50 Rad	Disc	W-00-01	-	1	
17	Vložka závitová Einsatz	Insert	003 705	-	8	
18	Nůž Multi Tip Messer	Blade	003 703	-	8	
19	Držák nože Halter	Holder	003 704	-	8	
20	Šroub M10x65 Schraube	Screw	003 706	-	8	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	6	
22	Šroub M10x40 Schraube	Screw	002 588	-	6	
30	Kotouč Rad	Disc	P-50-201	-	1	
31	Nůž PZ Messer	Blade	F 150 204	-	6	
32	Nůž PP Messer	Blade	F 150 203	-	3	
33	Nůž LP Messer	Blade	F 150 201	-	3	
34	Nůž LZ Messer	Blade	F 150 202	-	6	
35	Šroub M12x55 Schraube	Screw	001 529	-	18	
36	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	18	
37	Kotouč LASKI P-50 Rad	Disc	P-50-200	-	1	




[illegible]




2	Hydraulický obvod				 03/2018	
	Hydraulischer Kreis	Hydraulic circuit				
1	2	3	4	P50RX		
1	Hadice 2SC 25/400 DKL90° DKL M36 Schlauch					




2	Hydraulický obvod Hydraulischer kreis Hydraulic circuit				 03/2018	
	1	2	3	4	P50RX	
40	Filtr sání CFFS130B7T125AA Ansaugerfilter	Suction filter	006 820	-	1	
43	Hydromotor Hydromotor	Hydromotor	004 848	-	1	
44	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil	Proportional distributor	PR-50-123	-	1	
45	Chladič olejový ASA0075GD03 Ölkühler	Oil cooler	002 991	-	2	
45A	Ventilátor s mřížkou Ventilator	Ventilator	004 598	-	2	
46	Odpadní spojka Abfallkupplung	Waste coupling	PRX-50-124	-	1	
48	Filtr zpětno/sací Rücklauf-Saugfilter	Return-Suction Filter	PR-50-137	-	1	
49	Olejoznak SNA 127 B-S-T-12 Ölanzeige	Oil level gauge	002 590	-	1	
50	Hrdlo plnicí SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0 Stutzen	Socket	003 040	-	1	
51	Těsnění korkové P-50-44 Liderung	Seal	002 995	-	2	
52	Deska uzávěru Schlussplatte	Plate's closer	P-50-01-30	-	1	
53	Deska uzávěru Schlussplatte	Plate's closer	P-50-01-31	-	1	
54	Ventil „Anti-stress“ Ventil	Valve	PR-50-121	-	1	
55	Ventil radlice Ventil	Valve	PR-50-122	-	1	
56	Držák Halter	Holder	PR-50-132	-	1	
58	Držák tlakového filtru Halter	Holder	PR-50-133	-	1	
59	Spojka Kupplung	Coupling	003 066	-	1	
60	Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1 Stutzen	Socket	002 948	-	4	
60	Hrdlo přímé XA 28-RL1 100511.1 Stutzen	Socket	002 948	-	4	
61	Redukce RI 1.1/2WD-1 107413 Reduktion	Reduction	002 963	-	1	
62	Spojka přímá prodl. XK 20-S 103620.1 Kupplung	Coupling	004 314	-	2	
63	Příruba HF 1" Flansch	Flange	002 945	-	4	
64	Šroub průtokový D14-G1/4" Schraube	Bolt	001 329	-	1	
65	Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1 Kupplung	Coupling	002 960	-	1	
66	Redukce RL 12/8 105311 Reduktion	Reduktion	002 967	-	1	
69	Spojka úhlová XVBDKO 15-L 604208.1 Kupplung	Coupling	001 848	-	1	
70	Spojka přímá prodl. XK 08-L 103605.1 Kupplung	Coupling	002 961	-	2	
71	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100526.1 Stutzen	Socket	002 554	-	2	
72	Spojka T XG 08-L 103905.1 Kupplung	Coupling	002 557	-	2	
73	Hrdlo přímé XA 22-LR1 100550.1 Stutzen	Socket	002 949	-	4	




2	Hydraulický obvod				 03/2018	
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2	3	4	P50RX		
74	Spojka T XVD 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	1		
75	Redukce Reduktion Reduction	002 964	-	1		
76	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	8		
77	Adaptér Al 1/4 300805 Adapter Adapter	002 556	-	2		
78	Zátka VSCH-R1/2/WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	2		
79	Rychlospojka PPV3 1316.502 (M16x1,5) Kupplung Coupling	004 073	-	2		
80	Redukce XRLDKO 10/8 605310 Reduktion Reduction	004 098	-	2		
81	Spojka úhlová XVBDKO 28-L 604211.1 Kupplung Coupling	002 955	-	3		
82	Spojka úhlová XVBDKO 22-L 604210.1 Kupplung Coupling	002 956	-	3		
83	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	4		
84	Spojka úhlová XVBDKO 08-L 604205.1 Kupplung Coupling	002 558	-	10		
85	Kroužek těsnící CU 13x17x1,5 7318 1415 Dichtring Sealing ring	002 973	-	5		
86	Přípojka měřicí CSHE 15-L Anschlußfahne Connection	002 737	-	1		
87	Potrubí Leitung Piping	003 560	-	1		
90	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	8		
91	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	8		
92	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	12		
93	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	12		
94	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	-	2		
95	Šroub M8x35 IMBUS Schraube Screw	000 860	-	8		
96	Šroub M10x35 Schraube Screw	000 423	-	8		
100	Zámek hydraulický VBPDE ¼ L2CEXC Schloß Lock	003 820	-	1		
101	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	2		
102	Přípojka úhlová XSBE 12-RL/WD 101307.1 Anschlußfahne Connection	003 056	-	2		
104	Potrubí Leitung Piping	P-00-125-05	-	2		
105	Spirála ochranná SGX-16 Spiral Schutz Spiral protective	004 473	-	28,5m		
106	Spirála ochranná SGX-20 Spiral Schutz Spiral protective	004 474	-	8,4m		
107	Spirála ochranná SGX-32 Spiral Schutz Spiral protective	004 476	-	2,6m		
108	Spirála ochranná SGX-25 Spiral Schutz Spiral protective	004 475	-	16,3m		
116	Filtr tlakový Filter Filter	006 532	-	1		








[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]

03/2018


3




3	Motor a kryty				 03/2018	
	Motor und Decken		Engine and covers			
1	2		3	4	P50RX	
1	Motor(čerpadlo Heron) Motor	Engine	PRX-50-131	-	1	
2	Silenblok motoru Gummipuffer	Silent-block	003 738	HATZ	4	
3	Příruba vzduchového předčističe Vorderputzerflansch	Front cleaner flange	-	HATZ	1	
4	Hadice vzduchová Schlauch	Hose	003 739	HATZ	1	
5	Spona hadicová Spange	Clip	-	HATZ	2	
6	Předčistič cyklonový Zyclonvorderputzer	Cyclone front Cleaner	003 740	HATZ	1	
7	Kryt boční L Seitendeckel	Side cover	P-00-40-01	-	1	
8	Kryt boční P Seitendeckel	Side cover	P-00-40-04	-	1	
9	Kryt zadní Hinterdeckel	Rear cover	P-00-40-02	-	1	
10	Zástěra boční Seitenschütze	Side apron	P-00-41	-	2	
11	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm	Rear apron	P-00-35	-	1	
12	Zástěra Schütze	Apron	P-00-57	-	1	
13	Zástěra Schütze	Apron	P-00-58	-	2	
15	Oblouk Bogen	Arc	P-75-40-03	-	1	
20	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	20	
21	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	20	
22	Šroub M6x16 Schraube	Screw	000 706	-	3	
23	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	6	
24	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	3	
25	Šroub M10x16 Schraube	Screw	000 406	-	2	
26	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	2	
27	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	16	
29	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage	Washer	000 964	-	12	
30	Šroub M8x30 Schraube	Screw	000 827	-	9	
31	Podložka M8 (9x28x3) Unterlage	Washer	001 053	-	9	
32	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
33	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	9	
36	Šroub M12x30 Schraube	Screw	000 425	-	4	
37	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	
38	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	8	




3.2	Motor				 03/2018	
	Motor		Engine		P50RX	
1	2		3	4		
1	Motor Hatz 3L41C.2574CC Motor	103 14 07 Engine	003 064	HATZ	1	
2	Příruba čerpadla Pumpeflansch	Pump flange	PR-75-126-01	-	1	
3	Spojka LOVEJOY LK-100 HUB42 Kupplung	15T16/32DP Coupling	004 049	-	1	
4	Spojka LOVEJOY LK-100-165 Kupplung	Coupling	003 507	-	1	
5	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	3	
6	Šroub M12x30 Schraube	Screw	001 362	-	3	
7	Podložka 13x30x6 Unterlage	Washer	001 033	-	2	
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8 Schraube	Screw	000 093	-	2	
9	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	8	
10	Podložka 10.5 Unterlage	Washer	000 045	-	8	
11	Šroub M6x25 Schraube	Screw	000 240	-	1	
12	Koule M6x25 Kugel	Sphere	003 010	-	1	
13	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	-	1	
15	Čerpadlo Heron Pumpe	Pump	007 065	-	1	
18	Hrdlo přímé XA22-RL3/4 Stutzen	100510.1 Socket	002 549	-	1	
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 Stutzen	100549.1 Socket	003 118	-	1	
20	Hrdlo přímé XA15-LR3/4 Stutzen	100548.1 Socket	002 550	-	1	
21	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 Stutzen	100520.1 Socket	004 081	-	2	
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S Kupplung	Coupling	004 082	-	4	
23	Spojka T XVDDKO20-S Kupplung	Coupling	004 083	-	2	
24	Redukce s tryskou Reduktion	Reduction	PR-50-128-02	-	1	
25	Hrdlo přímé XA08-RS 1/4WD Stutzen	100515.1 Socket	004 783	-	1	
26	Spínač tlakový Druckschalter	Pressure Switch	005 582	-	1	
27	Přípojka měřicí 1-906-28-11-010/CSH Anschlußfahne	R1/8-WD Connection	004 086	-	1	
28	Hrdlo VADKO 20-RS/WD Stutzen	600520 Socket	004 782	-	4	
30	Rozvaděč pohonu Verteiler	Distributor	PRX-50-120	-	1	
32	Spojka úhlová Kupplung	Coupling	PRX-50-128-04	-	1	
35	Zátka STO 20-S Propfen	107320 Plug	004 786	-	1	
36	Matice M20-S Mutter	Nut	004 784	-	1	
38	Držák tlakového ventilu Halter	Holder	PRX-50-128-03	-	1	




3.2	Motor				 03/2018	
	Motor		Engine		P50RX	
1	2		3	4		
39	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	2	
40	Podložka 8,4 Unterlage	Unterlage	000 037	-	2	
41	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	2	
43	Šroub M6x50 Schraube	Screw	001 602	-	2	
44	Podložka 6 Unterlage	Unterlage	000 791	-	2	
50	Hrdlo přímé XA15-ML18x1,5WD 100608.1 Stutzen	Socket	004 803	-	1	
51	Hadice VT 12/500 DKOL90° Schlauch	Hose	004 804	-	1	
52	Držák hadic Halter	Holder	F 180 025	-	1	
53	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	1	
55	Lem chlazení Saum	Hem	PR-50-128-01	-	1	
56	Matice M4 Mutter	Nut	002 775	-	4	
57	Šroub M4x16 Schraube	Screw	001 707	-	4	
70	Hrdlo přímé XA28-RL 1WD 100511.1 Stutzen	Socket	002 948	-	1	
71	Spojka T XVDDKO15-L 604608.1 Kupplung	Coupling	006 832	-	1	
72	Matice převl. M15-L 100208 Mutter	Nut	001 326	-	1	
73	Zátka STO 15-L 107308 107320 Propfen	Plug	006 833	-	1	
74	Přípojka měřicí Anschlußfahne	Connection	005 365	-	1	
81	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 WD 100520.1 Stutzen	Socket	004 081	-	6	
83	Hrdlo přímé XA08-RL 1/4 WD 100505.1 Stutzen	Socket	002 555	-	1	
86	Rozvaděč KV-6/2-10-12DC3/4 Verteiler	Distributor	003 042	-	1	
100	Tlumič výfuku HATZ Aospuff	Exhaust pipe	003 736	HATZ	1	
101	Klapka výfuku HATZ Klappe	Clappet	003 737	HATZ	1	
102	Filtr vzduchový C25 124 00952900 Luftfilter	Air filter	003 867	HATZ	1	
103	Filtr olejový 9.40 40065300 Ölfilter	Cartridge filter	003 868	HATZ	1	
104	Filtr paliva 50251500 Kraftstofffilter	Fuel filter	003 870	HATZ	1	
105	Předčistič paliva 50317000 Kraftstoff-Vorfilter	Fuel pre-filter	003 871	HATZ	1	
106	Řemen drážkový 9PJ910 50141501 Riemen	Belt	003 869	HATZ	1	
107	Kryt výfuku – ochranná mřížka Deckel	Cover	004 604	HATZ	1	
108	Startér k motoru Hatz 3L41C Starter	Starter	005 803	HATZ	1	
109	Těsnění vzduchového filtru HATZ 3L41C 03769800 Liderung	Seal	005 858	HATZ	1	







4	Elektrovýzbroj				 03/2018	
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2		3	4	P50RX	
1	Svazek vodičů AKU Kabelbaum-Schalter	Cable assembly-switch	PR-50-127-01	-	1	
1a	Svazek vodičů Kabelbaum	Cable assembly	PR-50-129-02	-	1	
1b	Svazek vodičů-ventil radlice Kabelbaum	Cable assembly	PRX-50-129-05	-	1	
2	Tlačítko "stop" 1212581 Sicherheitsschalter	Safety switch	004 005	-	1	
3	Autobaterie 12 V 92 Ah 850 A (EN) Akku	Accumulator	004 600	-	1	
4	Odpojovač AKU 6EK002843-071 Trennschalter	Disconnecter	002 921	-	1	
5	Dálkové ovládání SCANRECO RC400G2 Fernbetätigung	Remote control	002 682	-	1	
5A	Adaptér code 45867 Adapter	Adapter	004 041	-	1	
5B	Baterie pro dálkové ovládání Batterie	Battery	004 042	-	1	
6	Anténa externí SCANRECO RC400G2 Antenne	Antenna	--	-	1	
7	Ruční vysílač Handsender	Hand-sender	--	-	1	
8	HATZ startovací modul Startmodul	Starting modul	004 800	-	1	
9	Držák startovacího modulu Startmodulhalter	Starting modul holder	P-00-59	-	1	
10	Vývodka s mat. PG 13,5 Folgerung	Inlet	001 647	-	3	
11	Svorka + Klemme	Grip	003 006	-	1	
12	Svorka - Klemme	Grip	003 007	-	1	
13	Silenblok 20x15xM5/15 Gummipuffer	Silent-block	003 930	-	4	
14	Konektor CABJT1N-H03-2X050X 1500 Verbindungsstecker	Connector	004 101	-	1	
15	Šroub M5x35 Schraube	Screw	003 086	-	4	
16	Matice M5 samoj. Mutter	Nut	000 806	-	14	
17	Podložka 5,3 unterlage	Washer	000 076	-	14	
18	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	5	
19	Matice M6 samoj. Mutter	Nut	000 578	-	4	
20	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	9	
22	Šroub M4x20 Schraube	Screw	001 072	-	2	
23	Matice M4 Mutter	Nut	001 074	-	4	
24	Podložka M4 37480 vějř. Unterlage	Washer	001 625	-	4	
25	Elkrabice Anschluss	Electricbox	PR-50-129-09	-	1	
26	Elkrabice Anschluss	Electricbox	PR-50-127-10	-	1	
27	Deska elkrabice Anschlusskasten	Plate's electricbox	PR-50-127-11	-	1	





4	Elektrovýzbroj				 03/2018	
	Elektroinstallation		Electric installation			
1	2		3	4	P50RX	
28	Rozpěrka Spreize	Spacer	PR-50-127-12	-	4	
29	Šroub ST 2.9 x 13 2660 Schraube	Screw	002 766	-	6	
30	Skříňka pojistková 3WK 13502 Schaltkasten	Switch box	002 919	-	1	
31	Pojistka nožová 30 A Sicherung	Fuse	001 082	-	2	
32	Pojistka nožová 20 A Sicherung	Fuse	004 846	-	1	
33	Pojistka nožová 5 A Sicherung	Fuse	002 920	-	1	
34	Šroub M5 x 14 Schraube	Screw	004 126	-	3	
35	Relé přepínací 12 V 40 A Umschaltrelais	Change - over relay	002 977	-	6	
36	Šroub M5x12 Schraube	Screw	003 971	-	7	
37	Podložka 5 Unterlage	Washer	000 736	-	6	
38	Vývodka SGL 2525 Folgerung	Inlet	003 060	-	2	
39	Matice SLN 25 Mutter	Nut	003 061	-	2	
42	Spínač páčkový 701209 Schalter	Switch	002 610	-	1	
43	Svorkovnice 6336-37 LAM4 Klemmleiste	Terminal board	001 972	-	1	
44	Šroub M3x12 Schraube	Screw	000 377	-	2	
47	Šroub M5x55 Schraube	Screw	003 054	-	4	
48	Matice M5 samoj. Mutter	Nut	000 806	-	4	
49	Dioda SB560 60 V / 5 A Diode	Diode	003 143	-	1	
50	Kondenzátor ELRA-8 10000 M / 25 V Kondensator	Condenser	003 144	-	1	
52	Spínač brzdový BS-01-D Bremschalter	Brake's switch	003 187	-	1	
53	Matice M12x1,5 nízká Mutter	Nut	003 196	-	1	
54	Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač) Deckel	Cover	002 611	-	1	
55	Spínač páčkový 701023 Schalter	Switch	002 740	-	2	
56	Krytka pryž. 701038 Deckel	Cover	002 741	-	2	
57	Konektor motoru Anschluss	Connector	PR-50-127-16	-	2	
61	Termospínač Themoschalter	Thermo switch	004 485	-	1	
62	Silenblok 20x15xM5/10 Gummipuffer	Silent-block	005 095	-	2	
64	Maják 12V oranžový Warnungsbeak 12V orange	Warning beacon 12V orange	005 057	-	1	
65	Šroub izolovaný Schraube	Screw	PR-50-127-13	-	1	
66	Držák L Halter	Holder	P-75-75-01	-	1	





5	Dozer				 03/2018	
	Dozer		Dozer		P50RX	
1	2		3	4		
1	Bočnice L Seite	Side	P-ATP-01-02	-	1	
3	Vzpěry Strebe	Strut	P-ATP-02-03	-	1	
5	Bočnice P Seite	Side	P-ATP-01-01	-	1	
6	Doraz Stop	Stop	P-ATP-02-03-04	-	2	
7	Šroub M12x25 Schraube	Screw	000 050	-	2	
9	Rozpěra Strebe	Strut	P-ATP-06	-	1	
10	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
11	Šroub M12x45 Schraube	Screw	001 199	-	6	
13	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-02	-	1	
14	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-04-01	-	2	
15	Kroužek Unterlage	Washer	P-ATP-04-02	-	2	
16	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	6	
17	Matice M20 Mutter	Nut	002 598	-	2	
18	Hlavice mazací KM8x1 Leiter	Head	000 841	-	2	
20	Výložník Boom	Boom	P-ATP-02-01	-	1	
22	Válec zvedání Zylinder	Cylinder	002 582	-	1	
23	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-04	-	1	
24	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-03	-	1	
25	Závlačka 4x40 Splint	Splint pin	000 055	-	4	
27	Radlice Klinge	Blade	P-ATP-03	-	1	
28	Čep Bolzen	Pin	P-ATP-05-01	-	4	
29	Podložka 25 Unterlage	Washer	DIN 125A	-	6	
30	Zákolík-kroužek Bolzen	Pin	004 137	-	4	
32	Ucho Ohr	Ear	P-ATP-07	-	2	
33	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	6	
34	Šroub M12x30 Schraube	Screw	001 362	-	6	
36	Čep tažný přírubový Bolzen	Pin	004 127	-	1	
38	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	12	
39	Šroub M10x30 Schraube	Screw	000 680	-	12	
40	Hadice 1SN DN06/900 DKL90, DKL M14 Schlauch	Hose	004 072	-	2	






6	Naviják				 03/2018	
	Haspel		Winch		P50RX	
1	2		3	4		
1	Držák navijáku Halter	Holder	P-W-01	-	1	
2	Opěra Stütze	Support	P-W-02	-	2	
4	Naviják C15000 NH Haspel	Winch	P-W-04	-	1	
5	Blok hydromotoru Hydraulikblock	Hydraulic block	P-W-05	-	1	
6	Rozvaděč HDM18-1 Verteiler	Distributor	P-W-06	-	1	
7	Kryt horní Deckel	Cover	P-W-07	-	1	
10	Hrdlo přímé XA18-RL1/2WD Stutzen	Socket	002 031	-	3	
11	Spojka přímá EDKO 18-L Kupplung	Coupling	004 511	-	1	
12	Ventil zpětný XRD18-L Ventil	Valve	004 517	-	1	
13	Hrdlo přímé XA18-M30x2 Stutzen	Socket	P-W-08	-	1	
15	Rychlospojka PLT4.2526.303-18L Kupplung	Coupling	005 626	-	2	
16	Krytka rychlospojky SPLT.25003 RED Deckel	Cover	005 627	-	2	
18	Hadice 2SC DN 16/1300 DKOL90 Schlauch	Hose	005 640	-	2	
22	Šroub M16x50 Schraube	Screw	002 591	-	4	
23	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	-	8	
24	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	4	
28	Šroub M12x35 Schraube	Screw	001 363	-	4	
29	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
30	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	4	
31	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	4	
32	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	
35	Šroub M8x40 Schraube	Screw	001 535	-	3	
36	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	6	
37	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	3	
39	Radlice Klinge	Blade	P-ATP-01	-	1	

03/2018


03/2018

- HYDRAULICKÝ OKRUH
- HYDRAULIKKREISLAUF
- HYDRAULIC CIRCUIT



03/2018

- ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
- ELEKTRISCHE SCHEMA
- WIRING DIAGRAM





Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

03/2018