LASKI spol. s r.o.

Drážkovač

Grabenfräse

Trencher

TR 50/6

Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

07 / 2006

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A A A			
1	2	3	4	TR 50/6	
				5	5

A - označení skupiny
1 - číslo položky katalogu
2 - název součásti, rozměr
3 - objednací číslo
4 - ČSN
5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:
1 - pozice dílu
①- označení rozpadajícího se dílu

1 - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A A A			LASKI	
1	2	3	4	TR 50/6	
				5	5

A - Bennenung der Gruppe
1 - Die Positionennummer des Katalogs
2 - Die genaue Bennenung des Bestandteils, Dimension
3 - Bestellnummer
4 - CSN
5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:
1 - Teilposition
① - Zerlegens Teil
1 -Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:
- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Bennenung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderrungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A A A			LASKI	
1	2	3	4	TR 50/6	
				5	5

A - Designation of group
1 - Number of catalogue item
2 - Exact denomination of part, dimension
3 - Ordering number
4 - CSN
5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:
1 - part position
① - dismanted piece
1 - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

TR 50/6

OBSAH

INHALT CONTENS

07/2006

1	2	3	4	TR 50/6	
1	Drážkovač Grabenfräse Trencher	-	-	1	
2	Rameno řetězu 50 Kettenarm Chain arm	DR 00 080	-	1	
2A	Rameno řetězu 40 Kettenarm Chain arm	DR 00 315	-	1	
2B	Rameno řetězu 60 Kettenarm Chain arm	DR 00 340	-	1	
3	Kolo pravé Rad rechts Wheel right	DR 00 206	-	1	
4	Kolo levé Rad links Wheel left	DR 00 207	-	1	
5	Motor Motor Engine	-	-	1	
6	Pojezdové kolo Laufrad Travel wheel	DR 00 185	-	1	

TR 50/6

52
51
54
53
52
46
48
23
5
55
47
26
49
50
25
27
28
29
22
20
13
39
38
37
67
33
34
35
30
31
32
60
59
58
57
74
57
59
7
9
11
10
19
18
17
75
76
14
22
21
24
23
45
44
42
3
8
10
11
12
1
73
70
72
71
15
17
18
62
63
6
56A
63
62
43
4
45
44
57
59
36
36A
2, 2A, 2B
2
2A
2B
56
64
65
66
41
40
68
3
4
5
61
69
63
62

1	Drážkovač Grabenfräse Trencher			LASKI 07/2006	
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Rám Rahmen Frame	DR 00 050	-	1	
2	Rameno řetězu 50 Kettenarm Chain arm	DR 00 080	-	1	
2A	Rameno řetězu 40 Kettenarm Chain arm	DR 00 315	-	1	
2B	Rameno řetězu 60 Kettenarm Chain arm	DR 00 340	-	1	
3	Řetězové kolo Kettenrad Chain wheel	DR 00 130	-	1	
4	Kroužek pojistný 75H Sicherheitsring Lock ring	001 779	ČSN 02 2930	1	
5	Matice M30x1,5 Mutter Nut	001 735	-	1	
6	Hlavice mazací M10x1 Kopf Head	001 780	ČSN 02 7421	1	
7	Segment Segment Segment	DR 00 165	-	1	
8	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 616	ČSN 02 1103.25	2	
9	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 193	ČSN 021103.25	2	
10	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4	
11	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4	
12	Matice M8 Mutter Nut	000 027	ČSN 021401.25	2	
13	Páka zvedání ramene Hebel zum Armheben Lever for arm lifting	DR 00 150	-	1	
14	Zvedák Stossel Tappet	DR 00 210	-	1	
15	Šroub Schraube Screw	DR 00 019	-	1	
17	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
18	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	2	
19	Táhlo Lenkstange Pull	DR 00 162	-	1	
20	Čep Bolzen Pin	DR 00 012	-	2	
21	Čep Bolzen Pin	DR 00 013	-	2	
22	Závlačka 3,2x18 Splint Split pin	001 130	ČSN 02 1781.05	5	
23	Závlačka 3,2x32 Splint Split pin	100 487	ČSN 02 1781.05	2	
24	Pružina TZ 2x18x110 Feder Spring	000 881	-	1	
25	Pružina T|Z 1,6x14,4x56 Feder Spring	000 908	-	1	
26	Páka Hebel Lever	DR 00 155	-	1	
27	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 193	ČSN 00 1103.25	1	
28	Podložka Unterlage Washer	DR 00 014	-	1	
29	Rozpěrka Spreize Spacer	DR 00 015	-	1	

TR 50/6

52
51
54
53
52
46
48
23
5
55
47
26
49
50
25
27
28
29
22
20
13
39
38
37
67
33
34
35
30
31
32
60
59
58
57
74
57
59
7
9
11
10
19
18
17
75
76
14
22
21
24
23
45
44
42
3
8
10
11
12
1
73
70
72
71
15
17
18
62
63
6
56A
63
62
43
4
45
44
57
59
36
36A
2, 2A, 2B
2
2A
2B
56
64
65
66
41
40
68
3
4
5
61
69
63
62

1	Drážkovač Grabenfräse Trencher			LASKI 07/2006	
1	2	3	4	TR 50/6	
30	Předlohová hřídel Vorgelegewelle Lay shaft	DR 00 011	-	1	
31	Pastorek Ritzel Pinion	DR 00 135	-	1	
32	Řemenice Remenscheibe Pulley	DR 00 010	-	1	
33	Ložisko UCP 204 Lager Bearing	001 762	-	2	
34	Pero 5x5x60 Feder Feather	001 492	ČSN 02 2562	1	
35	Šroub M6x10 Schraube Screw	001 688	-	2	
36	Napínák předlohy Spanner Tightener	DR 00 045	-	1	
36A	Napínák předlohy Spanner Tightener	DR 00 040	-	1	
37	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
38	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	4	
39	Matice M10 Mutter Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	4	
40	Řetěz 08 B-1 Kette Chain	001 781	ČSN 02 2311	1	
41	Spona 08 B-1 Spange Clip	001 782	ČSN 02 3311.3	1	
42	Kolo pravé Rad rechts Wheel right	DR 00 206	-	1	
43	Kolo levé Rad links Wheel left	DR 00 207	-	1	
44	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	ČSN 02 1702.15	2	
45	Závlačka 5x28 Splint Split pin	000 058	ČSN 02 1781.05	2	
46	Madlo Holm Grip	DR 00 270	-	1	
47	Spodní díl madla Holmunterteil Grip bottom part	DR 00 280	-	1	
48	Stavěcí matice Stellmutter Adjusting nut	DR 00 197	-	1	
49	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 193	ČSN 02 1103.25	4	
50	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4	
51	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	001 388	-	1	
52	Rukojeť Griff Handle	001 776	-	2	
53	Ovladač plyn-sytič Hebel Lever	000 474	-	1	
54	Šroub M5x16 Schraube Screw	000 485	ČSN 02 1103.25	2	
55	Motor – dle provedení Motor Engine	-	-	1	
56	Příložka Beilage Packing piece	D 000 100	-	1	
56A	Příložka Beilage Packing piece	DR 00 076	-	1	
57	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	8	

TR 50/6

52
51
54
53
52
46
48
23
5
55
47
26
49
50
25
27
28
29
22
20
13
39
38
37
67
33
34
35
30
31
32
60
59
58
57
74
57
59
7
9
11
10
19
18
17
75
76
14
22
21
24
23
45
44
42
3
8
10
11
12
1
73
70
72
71
15
17
18
62
63
6
56A
63
62
43
4
45
44
57
59
36
36A
2, 2A, 2B
2
2A
2B
56
64
65
66
41
40
68
3
4
5
61
69
63
62

1	Drážkovač Grabenfräse Trencher			LASKI 07/2006	
1	2	3	4	TR 50/6	
58	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	8	
59	Matice M8 Mutter Nut	000 027	ČSN 02 1401.25	8	
60	Řemen 13x950Li Riemen Belt	001 643	-	1	
61	Kryt pohonu Deckel Cover	DR 00 220	-	1	
62	Matice M12 Mutter Nut	000 096	ČSN 02 1401.25	6	
63	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	6	
64	Šroub M8x25 Schraube Screw	00 616	ČSN 02 1103.25	1	
65	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	1	
66	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	1	
67	Kryt předlohy Deckel Cover	DR 00 226	-	1	
68	Víčko Deckel Lid	DR 00 232	-	1	
69	Zámek visací Hängeschloss Padlock	001 810	-	1	
70	Zástěra Schürze Apron	DR 00 017	-	1	
71	Příložka Beilage Packing piece	DR 00 018	-	1	
72	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 809	ČSN 02 1103.25	3	
73	Matice M6 Mutter Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	3	
74	Napínák Spanner Tightener	DR 00 073	-	2	
75	Šroub M10x70 Schraube Screw	002 151	-	1	
76	Matice M6 Mutter Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(21)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2	Rameno řetězu 50 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Náboj Nabe Hub	DR 00 085	-	1	
2	Rameno I Arm Arm	DR 00 090	-	1	
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00 081	-	1	
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00 082	-	1	
5	Kroužek Ring Ring	DR 00 083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	ČSN 02 4720	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	ČSN 02 2507	2	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	ČSN 02 2930	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 744	ČSN 02 1103.25	2	
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2	
14	Rameno 50 Arm Arm	DR 00 100	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00 110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00 290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00 295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	ČSN 02 2931	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00 291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1	
25	Řetěz 50 Kette Chain	DR 00 025	-	1	
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00 140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	ČSN 02 1101.55	1	
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	1	
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00 143	-	1	
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	ČSN 02 1401.25	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(21)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2	Rameno řetězu 50 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
31	Kryt řetězu 50 Deckel Cover	DR 00 145	-	1	
32	Rameno - sestava 50 Arm - Baugruppe Arm - Group	DR 00 386	-	1	
33	Krytka řetězky Kettenradkappe Sprocket cap	DR 00 292	-	2	
34	Pružina TZ 2,8x17x55 Feder Spring	001 057	-	1	
35	Nosník 40,50 Stütze Console	DR 00 330	-	1	
36	Držák krytu Halter Holder	DR 00 365	-	1	
37	Kryt pohyblivý Beweglicher Deckel Cover movable	DR 00 353	-	1	
38	Jekl Jeklen Steel profiles	DR 00 360	-	2	
39	Příložka výměnná Austauschbeilage Exchangeable Packing piece	DR 00 371	-	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14A
15
16
17
18
19
20
21
21A
22
23
24
25A
26
27
28
29
30
31A
32
33
34
35
36
37
38
39

2A	Rameno řetězu 40 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Náboj Nabe Hub	DR 00 085	-	1	
2	Rameno I Arm Arm	DR 00 090	-	1	
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00 081	-	1	
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00 082	-	1	
5	Kroužek Ring Ring	DR 00 083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	ČSN 02 4720	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	ČSN 02 2507	2	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	ČSN 02 2930	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 744	ČSN 02 1103.25	2	
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2	
14A	Rameno 40 Arm Arm	DR 00 300	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00 110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00 290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00 295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	ČSN 02 2931	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00 291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1	
25A	Řetěz 40 Kette Chain	DR 00 024	-	1	
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00 140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	ČSN 02 1101.55	1	
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	1	
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00 143	-	1	
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	ČSN 02 1401.25	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14A
15
16
17
18
19
20
21
21A
22
23
24
25A
26
27
28
29
30
31A
32
33
34
35
36
37
38
39

2A	Rameno řetězu 40 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	2	3	4	TR 50/6	
31A	Kryt řetězu 40 Deckel Cover	DR 00 145	-	1	
32	Rameno - sestava 40 Arm - Baugruppe Arm - Group	DR 00 385	-	1	
33	Krytka řetězky Kettenradkappe Sprocket cap	DR 00 292	-	2	
34	Pružina TZ 2,8x17x55 Feder Spring	001 057	-	1	
35	Nosník 40,50 Stütze Console	DR 00 330	-	1	
36	Držák krytu Halter Holder	DR 00 365	-	1	
37	Kryt pohyblivý Beweglicher Deckel Cover movable	DR 00 353	-	1	
38	Jekl Jeklen Steel profiles	DR 00 360	-	2	
39	Příložka výměnná Austauschbeilage Exchangeable Packing piece	DR 00 371	-	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14B
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25B
21B
26
27
28
29
30
31B
32
33
34
35
36
37
38
39

2B	Rameno řetězu 60 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	2	3	4	TR 50/6	
1	Náboj Nabe Hub	DR 00 085	-	1	
2	Rameno I Arm Arm	DR 00 090	-	1	
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00 081	-	1	
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00 082	-	1	
5	Kroužek Ring Ring	DR 00 083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	ČSN 02 4720	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	ČSN 02 2507	2	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	ČSN 02 2930	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 744	ČSN 02 1103.25	2	
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2	
14B	Rameno 60 Arm Arm	DR 00 650	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00 110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00 290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00 295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	ČSN 02 2931	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00 291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1	
25B	Řetěz 60 Kette Chain	DR 00 026	-	1	
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00 140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	ČSN 02 1101.55	1	
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	1	
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00 143	-	1	
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	ČSN 02 1401.25	1	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14B
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25B
21B
26
27
28
29
30
31B
32
33
34
35
36
37
38
39

2B	Rameno řetězu 60 Kettenarm Chain arm				LASKI 07/2006
1	2	3	4	TR 50/6	
31B	Kryt řetězu 60 Deckel Cover	DR 00 375	-	1	
32	Rameno - sestava 60 Arm – Baugruppe Arm – Group	DR 00 387	-	1	
33	Krytka řetězky Kettenradkappe Sprocket cap	DR 00 292	-	2	
34	Pružina TZ 2,8x17x55 Feder Spring	001 057	-	1	
35	Nosník 60 Stütze Console	DR 00 338	-	1	
36	Držák krytu Halter Holder	DR 00 365	-	1	
37	Kryt pohyblivý Beweglicher Deckel Cover movable	DR 00 380	-	1	
38	Jekl Jeklen Steel profiles	DR 00 361	-	2	
39	Příložka výměnná Austauschbeilage Exchangeable Packing piece	DR 00 371	-	1	

1
2
9
9
9
8
8
5
7
6
4
7
6
3
7
6
10

21	Řetěz 50/21 Kette Chain			LASKI 07/2006	
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Řetěz válečkový patkový – 41 článků Kette Chain	001 790	-	1	
2	Spona řetězová Spange Clip	001 732	-	1	
3	Unašeč Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 120	-	7	
4	Unašeč P Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 121	-	7	
5	Unašeč L Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 122	-	7	
6	Hrot Spitze Toe	DR 00 125	-	21	
7	Kroužek pojistný Sicherheitsring Lock ring	001 737	-	21	
8	Šroub M8x20 Schraube Screw	000 644	ČSN 02 1103.25	42	
9	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	42	
10	Řetěz - sestava Kette - Baugruppe Chain – Group	DR 00 107	-	1	

LOKALIZATION - POZ. 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

21 A	Řetěz 40/19 Kette Chain				07/2006
1	2	3	4	TR 50/6	
1	Řetěz válečkový patkový – 37 článků Kette Chain	100 789	-	1	
2	Spona řetězová Spange Clip	001 732	-	1	
3	Unašeč Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 120	-	6	
4	Unašeč P Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 121	-	6	
5	Unašeč L Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 122	-	6	
6	Hrot Spitze Toe	DR 00 125	-	18	
7	Kroužek pojistný Sicherheitsring Lock ring	001 737	-	18	
8	Šroub M8x20 Schraube Screw	000 644	ČSN 02 1103.25	38	
9	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	38	
10	Lopatka Schaufel Blade	DR 00 250	-	1	
11	Řetěz - sestava Kette - Baugruppe Chain – Group	DR 00 305	-	1	

LOKALIZATION - POZ. 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21 B	Řetěz 60/27 Kette Chain				07/2006
1	2	3	4	TR 50/6	
1	Řetěz válečkový patkový – 53 článků Kette Chain	DR 00 350	-	1	
2	Spona řetězová Spange Clip	001 732	-	1	
3	Unašeč Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 120	-	8	
4	Unašeč P Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 121	-	8	
5	Unašeč L Mitnehmerscheibe Catch driver	DR 00 122	-	8	
6	Hrot Spitze Toe	DR 00 125	-	24	
7	Kroužek pojistný Sicherheitsring Lock ring	001 737	-	24	
8	Šroub M8x20 Schraube Screw	000 644	ČSN 02 1103.25	54	
9	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	54	
10	Lopatka Schaufel Blade	DR 00 250	-	3	

3
2
4
5
1

3	Kolo pravé Rad rechts Wheel right			LASKI 07/2006	
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Brzdový buben pravý Bremstrommel rechts Brake drum right	DR 00 200	-	1	
2	Kolo 15x6,00/6“ Rad Wheel	DR 00 208	-	1	
3	Šroub M8x30 Schraube Screw	000 940	ČSN 02 1143.55	3	
4	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 17 02.15	3	
5	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	3	

5
4
1
2
3

4	Kolo levé Rad links Wheel left			LASKI 07/2006	
1	**2**	**3**	**4**	**TR 50/6**	
1	Brzdový buben levý Bremstrommel links Brake drum left	DR 00 201	-	1	
2	Kolo 15x6,00/6“ Rad Wheel	DR 00 208	-	1	
3	Šroub M8x30 Schraube Screw	000 940	ČSN 02 1143.55	3	
4	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 17 02.15	3	
5	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	3	

2, 2A, 2B
1, 1A, 1B
4,4B
3,3B
51
5
6,6B
7, 7A, 7B

5	Motor Motor Engine			LASKI 07/2006	
1	2	3	4	TR 50/6	
1	Motor KOHLER CH 6T Motor Engine	000 282	-	1	
1A	Motor KOHLER CS 6T Motor Engine	101 451	-	1	
1B	Motor HONDA GX 200 Motor Engine	002 172	-	1	
2	Deflektor 15 265 02 (CH6T) Deflektor Deflector	100 121	-	1	
2A	Deflektor 63 265 01 (CS6T) Deflektor Deflector	101 462	-	1	
2B	Deflektor HONDA Deflektor Deflector	002 070	-	1	
3	Rozběhová spojka Ø19 Anlaufkupplung Starting clutch	S 000 005	-	1	
3B	Rozběhová spojka Ø20 Anlaufkupplung Starting clutch	S 000 006	-	1	
4	Pero 4,7x5x30 Feder Feather	D 000 006	ČSN 42 6520.12	1	
4B	Pero Feder Feather	001 061	-	1	
5	Podložka 8,4/24/2 Unterlage Washer	000 702	-	1	
6	Šroub 5/16x1 1/4 Schraube Screw	000 552	-	1	
6B	Šroub M8x30 Schraube Screw	000 506	-	1	
7	Nástavec KOHLER CH Ansatz Adapter	DR 00 260	-	1	
7A	Nástavec KOHLER CS Ansatz Adapter	DR 00 265	-	1	
7B	Nástavec HONDA Ansatz Adapter	DR 00 265	-	1	

7
4
9
3
8
8
3
2
1,1B
6
5
6
7

51 Rozběhová spojka

Anlaufkupplung Starting clutch

07/2006

1	2	3	4	TR 50/6	
1	Náboj Ø19 Nabe Hub	S 008 000	-	1	
1B	Náboj Ø20 Nabe Hub	S 012 000	-	1	
2	Řemenice Remenscheibe Pulley	S 009 000	-	1	
3	Čelist Bremsbacke Brake shoe	S 003 000	-	2	
4	Víčko Deckel Cover	S 004 000	-	1	
5	Pouzdro Buchse Bush	000 604	-	1	
6	Kroužek Ring Ring	S 010 000	-	2	
7	Kroužek pojistný 35H Sicherheitsring Lock ring	001 459	-	2	
8	Kolík 3x28 Stift Pin	000 470	-	4	
9	Pružina TZ 1,8/12,2/34 Feder Spring	000 471	-	2	

12
13
11
1
11
10
5
8
9
3
7
2
6
6
4

6	Pojezdové kolo Laufrad Travel wheel			LASKI 07/2006	
1	2	3	4	TR 50/6	
1	Držák pojezdového kola Laufradhalter Travel wheel holder	DR 00 170	-	1	
2	Vidlice Gabel Fork	DR 00 175	-	1	
3	Pojistný čep Sicherungsbolzen Safety pin	DR 00 186	-	1	
4	Kolo 160 LNR Rad Wheel	002 060	-	1	
5	Závlačka Beta PZJ 031.080 Splint Split pin	000 071	-	1	
6	Šroub M12x80 Schraube Bolt	000 404	-	2	
7	Matice M12 Mutter Nut	000 096	ČSN 02 1401.25	1	
8	Matice M12 Mutter Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	1	
9	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	1	
10	Šroub M10x25 Schraube Bolt	000 049	-	2	
11	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
12	Matice M10 Mutter Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	2	
13	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	

Author: LASKI spol. s r.o.
Smržice 263
798 17 Czech Republic

www.laski.cz

07/2006